

## Pouzdrový základ stožáru

Na místě pro stožár vyhloubit 110cm hlubokou jámu, je výhodné při výkopu příliš nenarušit okolní rostlý terén.

Dno jámy vybetonovat na úroveň -100cm.

Betonovou rouru průměru 20cm (při silnějších kabelech 30cm) provrtat tak, aby do ní mohly být 50cm od horního okraje, to jest 50cm pod úrovní terénu zaústěny přívodní kabely ke stožáru a zemníci vodič.

Betonovou rouru usadit na podkladní beton do svislé polohy, dolní část roury zalít betonem až na úroveň -60cm, vnitřní část až do úrovně -70cm.

Pak navléct kabely a zemníci vodič do otvoru betonové roury, kabely ochránit pískem a folií.

Horní část jámy vně roury vyplnit betonem až do úrovně navazující na konečnou úpravu terénu.

Pro instalaci stožárů bude dodržen postup dle pokynů výrobce.

